
# 動調理 オーブンを使う

# 予熱ありの使いかた



を押す(予熱を開始します)



✓ 予熱終了音が鳴り予熱が終ったらドアを 開けて食品をのせた角皿を入れます。

- ■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を 継続した後、設定した時間を加熱します。 (庫内灯は消灯しています。)
- ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン予熱中にスタートボタンを押すと5秒間点 灯します。







終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替 わります。

## 加熱のポイント

追加加熱などで予熱 が不要なとき

予熱なしの使いかた → P.36 の方法で行 います。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり 🔽 🔼 を押して温度を変えることがで きます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- ■オーブン加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり 🔽 🔼 を押すと、1分単位で増減できます。但し、最 大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場 合は加熱時間を減らすことはできません。

手動調理

# 手動調理 オーブンを使う



## 加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 (→P.35)

# 手動調理 スチームを使う

## スチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ



※使用後、給水タンクを空にします。

手動調理

# 手動調理発酵を使う

## レンジスチーム発酵(レンジ6回押し)

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



## レンジ スチーム 発酵のコツ

> つづく



加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。 ドア、キャビネット、加熱室の周辺に触れない。

- ●角皿を使ってレンジスチーム発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節キーを使い分けます。(右表参照) レンジスチーム発酵は温度/仕上がり▼ ★ で発酵 温度をコントロールします。温度/仕上がり▼ ▲ を 誤って設定すると上手に仕上がりません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は 「オーブン|予熱なしで温度/仕上がり▼ 🔼 を押して オーブンスチーム発酵(45℃~35℃)に合わせ様 子を見ながら行ってください。

## レンジスチーム発酵メニューと記載ページ

	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
+-	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
		かんたんパン	→ P.80
	<b>中</b>	グラハムパン・カレーパン	→ P.81
レンジスチーム発酵		かんたん肉まん	→ P.65
レノノ「ハノーム先好」		かんたんあんパン	→ P.81
		ピザ・カルツォーネ	→P.69
	やや弱	ヨーグルト	→ P.82
	弱	カスピ海ヨーグルト	→ P.82

## オーブンスチーム発酵



#### レンジ スチーム 発酵のコツ つづき

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ピザなど レンジスチーム発酵 仕上がり調節 中で調理します の一次発酵をレンジスチーム発酵で行う場合は

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのま まテーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製の 器は使えません。)
- ●かんたんパン → P.80 を参照し、ポリ袋を使ってこね ることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間 の少なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は角皿を使います。レンジスチーム発酵では できません。オーブンスチーム発酵で行います。

_	レフン 八ノ 五元		と過圧しより。
_	メニュー・	記載ページ	一次発酵時間
· 容	ピザ	→ P.69	約10分
П	バターロール	→ P.77	

山形パン → P.79 20~30分 フランスパン バタール・クーペ → P.78 · 79

エピ・ベーコンエピ シャンピニオン

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、

※使用後、給水タンクを空にします。

加熱が終ります。

39

手動調

# 手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

\*オート調理する場合、葉菜、果・花菜はのみもの・デイリー 5葉・果菜で。 根菜は、のみもの・デイリー 6根菜 で加熱します。

	, .			<i>A</i>		==	手動調	理の目安 ( レンジ 600W )	おおい
	メニュー名			調 理 の コ ツ		加熱時間	の有無		
葉	ほ小	う 松 st	れ 乾	. ん ・春	草 菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	200g	2分~2分30秒	有
菜	白半	菜 ヤ	. :	もゃべ	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	2008		H
	カブ	リコ		ラワコリ	_	小房に分ける。			
果	な				す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			
· 花	グリ	ノーン	アフ	スパラカ	ゴス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は「やや強」で加熱する。	200g	2分30秒~3分	有
菜	ささ			んぜんど		筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。			
	ح	うŧ	5 .	ろこ	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	300g(1本)	5分~6分	
	か	ぼ		ち	ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は[強]で加熱する。	200g	3分~3分30秒	
	に	Ь		じ	Ь	さいの目切りのオート調理の場合は「弱」にする。			
	さ	つ	ま	い	も	オート調理の場合はやや弱にする。			
根	さ	ح		い	も	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	約4分	
菜	ごれ	h	ぼ	こ	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	が	い	も根	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は「弱」にする。	150g	約4分 6分~7分	-
					TIX	ているの巨へ。こののロックのカーで調性の物口は「羽」にする。	300g	$\sigma \pi \sim 7\pi$	1

## レンジ調理

## (生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

## レンジ調理

## (ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分50秒~2分10秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_

- ●ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

## レンジ調理

## (冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの 有無
冷凍ごはん (2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍ピラフ (パラパラのもの)	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分30秒~3分	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分50秒~2分	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	3分~4分20秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	2分~3分20秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分50秒~4分	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	2分~2分40秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分40秒~3分	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2分~3分20秒	有
冷凍スイートコーン	300g	5分~6分40秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	50秒~1分20秒	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加 熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥すること があります。(→ P.31 | 沙量の食品(100g未満)加熱の場合」参照) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している「レンジ 500W の時間を目安にして、加熱し ます。

## レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

カロ赤和井里 おおいの

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 600W	おおいの
ごは	ごはん	1杯(150g)	50秒~1分	_
	おにぎり	1個(150g)	約1分	_
8	チャーハン・ピラフ	1人分 (各250g)	約1分50秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分40秒	_
焼きもの	焼き魚	1人分 (100g)	約1分	有
もの	ハンバーグ	1個(100g)	約1分	_
揚げもの	フライ	2~4個 (100g)	40~50秒	_
もの	コロッケ	2個(150g)	50秒~1分	_
炒めもの	野菜の炒めもの	1人分(200g)	約1分50秒	_
もの	八宝菜	1人分(300g)	約2分40秒	_
煮も	野菜の煮もの	1人分(200g)	1分50秒~2分	_
p Ø	煮魚	1切れ(100g)	約50秒	有
蒸しもの	シューマイ	1人分(200g)	約1分50秒	
汁	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	1分~1分50秒	_
も	カレー・シチュー	1人分 (各200g)	約1分50秒	有
の	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分40秒~2分	_
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	_
みも	牛乳       コーヒー       酒	1杯(150ml)	約1分10秒	_
め	酒	1本(180ml)	50秒~1分	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	30~40秒	_
ン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
親	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんご	あんまん・肉まん	各1個(80g)	30~40秒	有
まんじゅう	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
そ の 他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分40秒~2分	_

## 「スチーム・レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

(冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたいものや、固くなりやすい お総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ [スチーム]	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん※	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_
冷凍肉まん※	1個(100g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

※印の肉まんは底の紙をつけたまま、テーブルプレートに直接のせ て加熱します。

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び 散ることがあるのでおおいをします。

## オーブン調理

	メニュー名	分量	皿受棚	温度		時間	記載
	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	刀里	الزار كيس	/ш/52	予熱あり	予熱なし	ページ
グラタン	マカロニグラタン	4.111	下段	210℃	15~21分	24~30分	68
ピザ	ピザ カルツォーネ	角皿1枚		180℃	20~25分	25~30分	69
ケー		直径15cm			30~35分	38~42分	
‡  デコレー	デコレーションケーキ	直径18cm		150℃	35~40分	42~46分	72
・お菓子		直径21cm			36~42分	43~48分	
孝子	シュークリーム	8個		180℃	30~35分	_	76
. 10	フランスパン (パタール/クーベ/エピ/ベーコンエピ/ シャンピニオン)	角皿1枚	下段	200℃	30~35分	_	78 79
ハン	かんたんパン	8個					
グ	グラハムパン	1個		180℃	22~27分	25~30分	80
	油で揚げないカレーパン	夕〇畑		1000	22~2/T	25~30万	81
	かんたんあんパン	各8個					

- 角皿を皿受棚に入れて使用し ます。
- 作りかたは、記載ページを参 照してください。
- 焼きむらが気になるときは、 加熱途中で食品の前後を入れ 替えたり、角皿の前後を入れ 替えます。入れ替えるタイミ ングは、加熱時間の多~%が 経過してからにしてください。 市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、手動調理で様子を見な がら焼いてください。

手動調理をするときの加熱時間

# 本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐにこまめ**にがポイントです。

## スチーム噴出口

●スチーム使用後は白いあとが残るこ とがあります。こまめにかたく絞った ぬれぶきんでふき取ります。

## テーブルプレート

## かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくいよごれは、市販の クリームクレンザー(研摩剤入り)少量 をラップにつけてこすると、とりやすく

#### 衝撃を加えると割れる恐れがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのまま使用す ると故障の原因になります。

## 外側


## やわらかい布でふきとります。

●よごれがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふきとり、その後 必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗 剤をよくふきとります。

## 焼網・角皿・給水タンク

## 台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として 水洗いし、水気を十分にふき取ります。

●給水タンクは食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食洗器には 入れないでください。給水タンクの変形、破損の原因に なります。



## 加熱室壁面•前面 ドア内側

## かたく絞ったぬれぶきん でふきます。

- ●加熱室内についた水滴は かたく絞ったぬれぶきんで ふき取ります。
- ●よごれがひどいときは、台 所用中性洗剤をつけた布 でふきとり、その後かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤を よくふきとります。

## つゆ受け

割りばしの先などにやわら かい布を巻いてふきとって ください。

#### (さびる原因)



角皿、焼網は、金属たわし や鋭利なものでこすらない。

## (けが・破損の原因)



テーブルプレートは金属 たわしや鋭利なものでこ すらない。

## (さび、感電、故障の原因)



キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。

## (傷・変形の原因)



操作パネルやドア、加熱 室などをオーブンクリー ナー、シンナー、ベンジ ン、スプレーのガラスみ がき、漂白剤などでふか ない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



## さい。 (けが・破損の原因)



臭の原因)

テーブルプレートに衝撃を 加えない。

加熱室壁面に食品くずや汁

をつけたままにしない。汚

れが取れにくくなります。

(火花(スパーク)が出たり、さびや悪

●加熱室内は塗装コート処理がして


あります。傷つきやすいので、たわ

しなど固いものでこすらないでくだ


# 水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行っ てください。

## 加熱室を空にして ドアを閉める



表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く




を1回押し、 お手入れ 1清掃を セットする











加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで拭き とります。

## (やけどの恐れ)



●お手入れ 1清掃 の加熱中や終了後、顔などを 近づけて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

●お手入れ 1清掃の中断や、終了後は加熱室側 面のスチーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、や けどの原因になります。加熱室が熱くなくて も、スチーム噴出口やネジ部が高温になって いることがあります。

# においが気になるとき

2脱臭 を使います ・・・・・・

操作の手順は2空焼きをするを参照してくださ U1<sub>o</sub> → P.16

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室のにお いが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができ

※油の焼けるにおいや煙が出る場合があるので、窓を 開けるか換気扇を回して換気を行ってください。

## 脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に 残った油やにおいの成分を分解して加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふ きとってください。(高温により発煙、発火の恐れがあり

# 加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふきと りやすくします。

加熱室を空にしてドアを閉める


表示部の「〇」表示を確認し、給水

(給水タンクの使いかた → P.17)

お手入れ を1回押し、1清掃を セットナニ セットする

タンクをセットする





加熱室がさめてから汚れをふきとる

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行う

操作の手順は、「水抜きのしかた」を参 照してください。

お手入

れ

# 料理が上手にできないとき

# 料理が上手にできないとき

調理を上手に仕上げるために

食品をテーブルプレートの中央に置いてください

**→**P.14

## ごはんのあたため

ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	<ul><li>●プラスチック製の容器に入れたり、ふたをしたままで加熱していませんか。 陶器・磁器 (茶わんなど) に入れて、おおいをしないで加熱してください。</li><li>●ごはんの分量 (重量) に合った大きさの容器 (茶わんなど) に入れて加熱します。</li><li>●2杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。</li></ul>
ごはんが熱すぎる	●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎたり、深すぎる容器を使っていませんか。 ● 1あたため 仕上がり調節 やや弱 であたためてください。
11 しっとりあたため でごはん をあたためたら、うまくあた たまらない	●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。 ●容器 (茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。
ごはんがぱさつく	● [11しっとりあたため] を使うか、 [1 あたため] 仕上がり調節 やや弱] で加熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	<ul> <li>●ラップの重なっている部分を下にして皿にのせ、加熱します。</li> <li>●プラスチック製の容器でふたをしたまま加熱していませんか。うまくあたたまりません。</li> <li>●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさのものを使います。</li> <li>●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。</li> <li>●2個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱します。むらの原因になります。</li> <li>●2個を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねないでください。</li> </ul>
冷凍ごはんが熱すぎる	●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎたり、深すぎる容器を使っていませんか。 ●とけかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

## 半解凍·解凍

解凍不足でかたい	<ul> <li>●おおいをしたままで加熱していませんか。</li> <li>●半解凍(七〜八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3〜5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。</li> <li>●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、そのまま生で食べる場合)によってキーが違います。同じキーを使っても食品によって「仕上がり調節」が必要なものがあります。設定を確認してください。</li> <li>●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。</li> </ul>
食品が煮えた	<ul> <li>●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると加熱しすぎになることがあります。</li> <li>●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。</li> <li>●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。</li> <li>●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。</li> <li>●加熱するときはラップなどの包装ははずしてください。</li> <li>●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのものにしてください。</li> </ul>

# 料理が上手にできないとき

## お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない	<ul><li>●ラップやふたをしたままで加熱していませんか。</li><li>●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。</li><li>●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。</li><li>●保存状態(常温、冷蔵、冷凍)が違うものを一緒にあたためると上手にあたたまりません。</li></ul>
食品をあたためると熱くな りすぎる	<ul> <li>●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。</li> <li>●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱をしてください。</li> <li>●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。</li> </ul>
カレーやシチューがあたたまらない	<ul><li>●とろみがあるものはラップなどでおおいをして「仕上がり調節」を やや強」か 強 に設定して加熱します。 → P.23</li><li>●加熱後、かき混ぜます。</li></ul>
冷凍食品があたたまらない	<ul> <li>● 2解凍あたため」であたためます。 → P.23</li> <li>●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。</li> <li>●分量に対して大きすぎる容器を使ったり、ふたをしたまま加熱するとうまくあたたまりません。</li> <li>● ラップの重なっている部分を上にして加熱していませんか、重なっている方を下にして加熱してください。</li> </ul>

## 牛乳のあたため

牛乳が熱くなりすぎる	<ul> <li>●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分以下の量のときは「レンジ  600W」であたためてください。</li> <li>●冷めかけた食品をあたためていませんか。</li> <li>●キーをまちがえていませんか。</li></ul>
牛乳がぬるい	<ul> <li>●容器の八分目くらいまで入れてあたためてください。</li> <li>●市販のパックのままで加熱していませんか。 マグカップやコップにあけて加熱してください。</li> <li>●セットされている「仕上がり調節」の目盛を確認してください。</li> <li>●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。 2~4杯を一度に加熱するときは、分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて並べ、加熱します。</li> </ul>

料理が上手にできないとき

## ●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気をきらない状態で、ラップで ほうれん草など葉菜が乾燥 包みます。 したり、むらがある ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。 ブロッコリーなどの果菜類 ●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないようにす きまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。 を包むときは ●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 じゃがいもやにんじんなどの ●100g以下のオート調理はできません。 レンジ 500W で様子を見な 根菜類が加熱しすぎになった がら加熱してください。 ●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らし じゃがいもが加熱不足になった ます。 スポンジケーキ ●卵はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくら ケーキのふくらみが悪い い、しっかりと泡立ててください。 → P.72 ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。 いくら泡立てても泡立ちが ●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。 卵は新鮮なものを使ってください。 悪い きめがあらく、粉がダマに ●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 なって残る ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。

	ンユーグリーム
ふくらみが悪い	<ul> <li>●分量は正しく計りましたか。</li> <li>●シュークリームの作りかた → P.76 を参照し、作りかた ② のバターと水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。</li> <li>●給水タンクに水を入れてから加熱してください。</li> </ul>
大きさにむらがある	●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときに むらになります。

●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの

加熱時間」 → P.41 を参照して焼いてください。

●分量に合った大きさの型で焼いてください。

野菜

加熱します。

野菜がうまくゆであがらない

ケーキがうまく焼けない

●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央にのせて

●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。

●ほうれん草などの葉菜は100~300g、じゃがいもなどの根菜は100~600gまで加熱できます。分量が多すぎたり、少なすぎるとうまくでき

クッキー、バターロール				
焼き色にむらがある(クッキー)	●生地の大きさや厚みはそろえてください。			
<b>ふくらみが悪い</b> (バターロール)	<ul><li>●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは 霧吹きで水分を補ってください。</li><li>●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。</li></ul>			
焼き色にむらがある(バターロール)	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。			

# お困りのときは

次のことをお調べください。

現象	原因
加熱しない、または電源が入らない	<ul> <li>●差込プラグが抜けていませんか。</li> <li>●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。</li> <li>●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。 「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2</li> <li>●ドアはきちんと閉まっていますか。</li> <li>●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。</li> <li>●差込プラグ抜いて差し込みなおし、ドアを開閉しても正常になりませんか。</li> </ul>
料理のできぐあいが 悪い	<ul><li>●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(クッキングガイドで、もう一度確認してください。)</li><li>●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿をさましてからで使用ください。こげすぎることがあります。</li></ul>
レンジのとき火花(スパ ーク)が出る	<ul><li>●角皿を誤って使用していませんか。</li><li>●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。</li><li>●加熱室壁面やドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。</li><li>●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。</li></ul>
スチームが出ない	<ul><li>●給水タンクに水が入っていますか。</li><li>●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。</li><li>●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。</li></ul>

# 次の場合は故障ではありません

	Hall die in Die Cate
スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
調理終了後、しばらくす ると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
終了音の音色が切り替わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。 → P.15

46

料理が上手にできないときは

# 次の場合は故障ではありません(つづき)

	+ 410.05 2 0. 410 ( 2 2 4 )
現象	原因
調理が終了してもファン の風切り音がする	とりけしキーを押した時や調理終了後、電気部品を冷却するためファン が回転する場合があります。
オーブン、グリル加熱のと き「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではありません。
レンジ加熱のとき「パチ ン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
差込プラグを差し込むとき「カチッ」 と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
はじめてオーブンを使っ たとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。 → P.16
1あたためを押しても スタートしない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部に「O」表示させてから 1 あたため を押してください。 → P.2
セットした温度が途中で 変わることがある。	オーブン] のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 210℃になります。
250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合、最大設定温度は210℃になります。
残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
キーを押しても受け付けない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部 に「O」表示させてからご使用ください。→P.2
市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.40、41
加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、 加熱が取り消されます。

現象	原因
予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
表示部に「M」が表示されたままで加熱されない	差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
予熱途中で加熱室温度の表示が10~20°C上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
表示部に「給水」表示が 出てスチームメニューの 食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。 補給してもオートメニューでは「給水」表示が消えない場合があります。
オーブン予熱中に庫内灯 が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 <u>オーブン</u> 予熱中にスタートボタンを押すと5秒間庫内灯が点灯します。

## 表示部に次の表示が出たとき

表示例	原因・調べるところ	直しかた
<b>総</b> 水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 →P.17
£ 08	●加熱室が熱いため、赤外線 センサーが食品の温度をは かれないので加熱できません。	ドアを開いて充分に冷却します。 (15分~30分)
H03,H21,H22,H41,H42, H54,H55,H56,H57,H61, H62,H71,H81	●H表示	とりけしキーを押します。または差込プラ グを抜いて、差し込みなおす。

次の場合は故障ではありません

正常にならない場合は、差込プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

48 49

も
<
じ

	D <sub>1</sub> \ 2	
あた	ため	
<ul><li>●牛乳の</li></ul>	)あたため	52
	タント食品	
	ノ・ヌードル・カレー・丼ものの具・ごはん	٥١
, , , ,	7. 170 735 71 655537 21500	
スチ	ームあたため	
●ごはん	のあたため	53
●お総菜		53
	のあたため	
	マイのあたため	
	( ) ( ) ( ) ( ) ( )	
ゆで	もの	
●(Fうわ	.ん草のおひたし ····································	5/
	アンサラダ	
<b>0</b> 199	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ی ک
焼き	もの	
(中土)	ŧ!	<u>5</u> /
	ドポテト!	
	オーブン焼き	
	肉巻き焼き ···································	
	野菜の串焼き!	
	ーブ焼き····································	
	リブ!	
焼き豚		57
ロース	トビーフ!	57
	<u>゛</u> ーソース	
ハンバ	ーグ!	57
串焼き		58
焼きと	Ŋ	58
ほたて	貝ときのこのホイル焼き!	58
●塩鮭 …		59
<b>●ぶりの</b>	照り焼き	
	 ごま焼き!	
	みりん風味	
<u></u> 揚げ	もの	
***	· らあげ···································	<u>در</u>
A 11 >	' <b>一天ぷら</b> いぼちゃ/さつまいも/れんこん	οl
	バタンヤ/ ピンみい団/ 11/0/0/0	
きす/カ	11/	<u>۾</u> ا
きす/カ ● <b>ヒレカ</b>	ツ	61 دء
きす/カ ●ヒレカ ●エビフ	ツ (  ライ (  のフライ (	61

標準計量カップ・スプーンでの質量表………………… 51

煮もの	
ポークカレー	62
炒めもの	
●焼きそば	63
(チンジャオロウス-)	63
蒸しもの	
<ul><li>●茶わん蒸し</li></ul>	64 65
ごはんもの	
ごはん(炊飯) ····································	66
朝食メニュー	
ベーコンエッグ····································	

# コロッケ丼…………………………… 67 ウインナーソーセージのベーコン巻き ………… 67 グラタン・ピザ 市販の冷凍グラタン

●ピザ ······ 69 

市販の冷凍ピザ

H:	温	舗	理		肉
			· -	L	ru.

●手作りソーセージ	70
●手作りソーセージのサラミソーセージ風	70
●ビーフジャーキー(中華風味)	70
●手作りポークハム	70

# 低温調理[魚、果物]

●さんまのコンフィ ····································	7
●わかさぎのコンフィ(南蛮漬け風)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
●ドライフルーツ7種 ····································	/
バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、 ぶどう、いちご、パイナップル	
312 3 6132 714 7 9 270	

## パン

<b>バターロール</b> (□ールパン) ····································	77
<b>●</b> フランスパン···································	78
バタール/クーペ	
<b>●</b> ベーコンエピ····································	79
<b>●</b> Iピ	79
●シャンピニオン	79
山形パン	79
かんたんパン	80
	81
●油で揚げないカレーパン	81
かんたんあんパン	
913 TOTE (009107 K)	٠.

## ヨーグルト

ヨーグルト	82
ヨーグルトソース	82
カスピ海ヨーグルト	82

## スイーツ

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ·········· 7	72
ロールケーキ	73
マドレーヌ	73
パウンドケーキ	73
型抜きクッキー	74
絞り出しクッキー	74
アーモンドクッキー	74
●プリン ····································	75
●かぼちゃのプリン	75
●シュークリーム	76
カスタードクリーム	76

■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱し ます。

5~10分 5~10分を目安にして加 熱します。

- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。 容量:1mL(ミリリットル) =1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準 にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけたものです。

## 煙淮計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

 $(1 \, \text{ml} = 1 \, \text{cc})$ 

このクッキングガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン での質量(重量)は表 のとおりです。

			/ C 0)	貝里茲(千四8)		(111	nL = ICC
計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

スチームあたため

# あたため 牛乳のあたため

加熱時間の目安(200mL)約1分38秒





牛乳はマグカップやコップに入れて のみもの・デイリー 3牛乳 であたため ます。

#### (ひとくちメモ)

◆牛乳のあたためのコッ(→ P.26)

## お酒のあたため

加熱時間の目安(1本・180mL)約1分





お酒はコップまたは徳利に入れてのみ もの・デイリー 4お酒 であたためます。 (ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。
- びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

## お酒のコツ

- ●一度にあたためられる分量は1~4 本です。
- ●テーブルプレートの中央に置いて 加熱します。2本以上の場合は、テ ーブルプレートの中央に寄せて置き
- 1あたためではあつくなりすぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときはレン ジ800Wで様子を見ながら加熱し ます。

# インスタント食品

\*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 \*加熱時間は、高周波出力600Wの目安時間です。 (1mL=1cc)

種類	作りかたとコツ	加熱時間
ラーメン・ヌードルなど (発泡スチロールや袋入り)	カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて図 のようにラップをします。 ● 調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 破裂防止のため ● 容器は、めんが水面から出ない大きさのも のを使います。   ● 加熱後、よくかき混ぜます。	カップめん(標準量)  レンジ 600W  4~5分 <b>袋入りラーメン</b> レンジ 600W  6~7分
カレー・丼ものの具など (アルミパックのレトルト食品) 牛丼	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入っているもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがあります。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)	1あたため
ではんものなど(真空パック食品)	袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ ートの中央に置いて、手動調理で加熱します。 ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。 ●市販のおにぎりをあたためるとき → P.22	1あたため

# スチームあたため



## ごはんのあたため

加熱時間の日安 1杯(約150g)約2分



材料 ごはん………… 1杯(約150g)

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチームあたため 11しっとりあたため であ たためます。

# お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒



材料 焼きそばなど ......100~300g

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチームあたため 11しっとりあたため であた ためます。

## しっとりあたためのコツ

11しっとりあたためのコッ → P.24、25 ●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。

## 天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約15分







## 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどの包装をはずし、角皿 にのせた焼網の中央に重ならないよう に寄せて並べ、上段に入れスチームあたた め 15天ぷらあたため で加熱します。

## 天ぷらのあたためのコツ

- 15天ぷらあたため のコツ → P.25
- ●冷凍の揚げものはあたためること ができません。
- ●100g以下のあたためはできません。
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 をとります。

## シューマイのあたため

加熱時間の目安 200gで3~4分







## 冷めたシューマイまたは チルドシューマイ ......100~300g

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 シューマイは包装をはずし、皿に 間隔をあけて並べます。
- 3 スチームあたため 14シューマイ で加熱し、辛子じょうゆを添えます。

## シューマイのコツ

## ●一度にあたためられる分量は 表示の分量です。

## ●加熱前に水分を補って

加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹 いてから加熱すると、よりやわらか く仕上がります。

#### ●容器は

直径22~25cmの陶磁器や耐熱性 の皿を使います。

おおいはしません

●加熱が足りなかったときは

手動調理スチームレンジで様子を 見ながら加熱します。

# ゆでもの イタリアンサラダ 焼きもの

加熱時間の目安 約8分





ほうれん草のおひたし

	ACCURATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	
オート	調理	
のみもの デイリー	レンジ	
		給水タンク
5 葉・果菜		空

材料(4人分)	
ほうれん草20	)0e
糸がつお、しょうゆ 各道	直量

#### 作りかた

● ほうれん草は洗って軽く水気をき り、根元の太いものは十文字に切り 込みを入れます。



2 葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包みます。



❸ のみもの・デイリー 5葉・果菜 で加熱し、水にとってアク抜きと色 どめをします。器に盛り、糸がつお をのせ、しょうゆを添えます。




The same		
オート	·調理	
のみもの デイリー	レンジ	
業・果菜		給水タンク

材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り) 60g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
玉ねぎ(みじん切り)…¼個(約50g)
A パセリ(みじん切り) ······ 大さじ1
○ レモン汁 大さじ1
してしょう 少々
オリーブ油 カップ½
レモン(くし形切り)適量

#### 作りかた

5

- **①** さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み のみもの・デイリー 5葉・果菜 で加熱し てざるにとります。
- 2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとう ップで包みます。 のみもの・デイリー|



- ❸ ボウルに○を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作ります。
- 4 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gのもの)4個

## 焼きいも

オーブン

(予熱なし)

手動調理 角皿 下段 250℃

50~60分

給水タンク



さつまいも(1本約250gのもの) · 2~4本

#### 作りかた

さつまいもは角皿に並べて下段に入れ オーブン(2度押し)250℃ 50~60分 焼きます。竹串で刺してみて、通れば できあがりです。

## ベークドポテト



を焼きいもを参照して焼きます。

## 過熱水蒸気 グリル 給水タンク 31焼き野菜

オート調理

加熱時間の目安 約23~26分

角皿 上段

## 野菜のオーブン焼き 野菜の肉巻き焼き 豚肉と野菜の串焼き

かぼちゃ、さつまいも、パプリカ(赤、

黄)、ヤーコン、ブロッコリー、なす、

グリーンアスパラ、エリンギ、トマト、

塩、こしょう ………… 各少々

オリーブ油、水 …… 各大さじ1

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 野菜をひと口大に切り、塩、こし

ょう、オリーブ油、水をふっておき

❸ 角皿に②を並べ、上段に入れ 過熱

・パセリ (みじん切り)、オリーブ油大

さじ2、ワインビネガー小さじ2を混

ぜてかけると"野菜のマリネ"になり

・フレンチドレッシング(塩小さじ1、

からし小さじ1、こしょう少々、酢大

さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ね

ぎ%個(みじん切り)を混ぜてかける

と"ラビゴットソースかけ"になりま

水蒸気 31焼き野菜 で焼きます。

カリフラワーなど合わせて

作りかた

(ひとくちメモ)

す。

仕上がり調節 強



## 豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用) 300 かぼちゃ、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、 オクラ、水菜、グリーンアスパラ、 えのきだけ、山芋などの野菜 ······納250g 塩、こしょう ……… 各少々

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、 肉は巻きやすく広げます。
- ❸ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に 端から巻き付け塩、こしょうをふっ ておきます。
- 4 ③ の巻き終わりを下にして角皿の 中央に寄せて並べ、上段に入れ 過熱 水蒸気 31焼き野菜 仕上がり調節 強で焼きます。



ı	材料
ı	豚バラかたまり肉 300g
ı	∫ しょうが汁 大さじ 1
ı	にんにくみじん切り 小1かけ
ı	△   酒 大さじ2
ı	しょうゆ 大さじ2
ı	しはちみつ 大さじ 1½
ı	ねぎ、オクラ、山芋、ズッキー二、カ
ı	ボチャ、パプリカ(赤、黄) など合わ
ı	せて 約250g

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 豚バラかたまり肉をひと口大に切 り、Aを合わせた中に1~2時間漬け 込みます。
- ❸ ズッキーニとかぼちゃは薄切りに し、ひと口大に切った他の野菜と ②を竹串に刺し角皿の中央に寄せて 並べ、上段に入れ、過熱水蒸気 31 焼き野菜仕上がり調節強で焼きま

## 焼き野菜のコツ

#### ●分量は

- 一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~ 1.3倍量です。
- ●角皿に直接並べて加熱します。
- ●加熱が足りなかったときは、 グリルで様子を見ながら焼き ます。
- ●角皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。
- ●加熱後、角皿を取り出すとき 脂や焼き汁がテーブルプレートにたまる ことがあります。傾けないようにして取 り出してください。

# ●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜類の根の太いものには、 十文字の切り目を入れたり、房になっ ているものは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

葉・果菜、根菜のコツ (他の野菜は → P.40)

●材料に合ったアク抜きを ほうれん草などは、加熱後すぐに水に とります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気をきらずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。

だものの

も

の

## 鶏のハーブ焼き

## スペアリブ

# 加熱時間の目安 約28分 オート調理 過熱 水蒸気 25鶏のハーブ焼き

オーブン グリル



材料 鶏胸肉またはもも肉(皮つき)……2枚(約500g) 塩、こしょう ……………………… 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど 

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ❷鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあると ころには切り目を入れて△をまぶします。
- 3 ②の皮を上にして角皿にのせた焼網の中央に寄せて並 べ、過熱水蒸気 25鶏のハーブ焼き で焼きます。

## オート調理 機 水蒸気 26スペアリブ オーブン 過熱水蒸気 グリル 焼網 角皿 上段 給水タンク

加熱時間の目安 約31分

材料	1(4人分)
スク	アリブ約400g(4~5本)
塩、	こしょう
	トマトケチャップ 小さじ2
	ウスターソース 大さじ1
	赤ワイン 大さじ3
	しょうゆ 大さじ1
Θ.	豆板醤 小さじ¼
	にんにく(すりおろす) 小 ½片
	塩
	こしょう、ナツメグ 各少々
ピー	?ン、ブロッコリーなどの野菜 ·····・ 約250g

## 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 2 スペアリブは骨にそって%ほど切り込みを入れ、塩、 こしょうをし、合わせた◎につけ、ときどき返しながら冷 蔵室で半日以上おきます。
- 3 ②は骨側を下にして角皿にのせた焼網の中央に寄せて 並べ、まわりに野菜をのせて上段に入れ「過熱水蒸気」26ス ペアリブで焼き、野菜と共に盛り合わせます。

## 鶏のハーブ焼きのコツ

- ●一度に焼ける分量は1~2枚分です。
- ●角皿のよごれが気になるときは、オーブンシートを敷い てから焼きます。
- ●加熱が足りなかったときは グリル で様子を見ながら加熱
- ●加熱後、角皿を取り出すときは傾けないようにしてくだ さい。脂や焼き汁が角皿上に落ち、たまっていることがあ ります。

## スペアリブのコツ


- ●一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- ●角皿のよごれが気になるときは、オーブンシートを敷いて から焼きます。
- ●加熱が足りなかったときは「グリル」で様子をみながら加熱 します。

## 焼き豚

## ローストビーフ ハンバーグ

角皿 下段

給水タング





手動調理 角皿 下段 180℃

オーブン (予熱なし)



<b>材料</b> 豚肩ロース肉(かたまり)	約400g
しょうが(みじん切り) 長ねぎ(みじん切り) しょうゆ、酒 各 砂糖、赤みそ各	····· ½本 大さじ4

## 作りかた

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 形をととのえ、Aと一緒にポリ袋に 入れ、冷蔵室で半日以上おきます。



- 2 角皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) をぬってから、汁気をきった①をの せ下段に入れ「オーブン (2度押し) 180℃ 60~70分 焼きます。
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつけます。

#### (ひとくちメモ)

- 豚肉は直径4~5cmのものを使います。
- 竹串を刺して、透明な肉汁が出れば焼き 上がっています。肉汁が赤いときは皿に 移しかえてから底面にのせ レンジ 500W で約2分ほど加熱します。





210℃

50~60分

牛もも肉(かたまり) ····· 約800g

にんにく(すりおろす) …………1片 にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り) ······ 各50g 塩、こしょう …………… 各少々

サラダ油 ……… 大さじ2

4 牛肉に塩、こしょうをし、にんにく

をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ

て形をととのえ、サラダ油を全体にぬ

2 サラダ油 (分量外) をぬった角皿の

中央に寄せて野菜を広げ、上に①をの

3 ②を下段に入れオーブン(2度押し)

◆ 充分冷ましてからたこ糸を取って

薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも

に器に盛り、グレービーソースを添え

210℃ 50~60分 焼きます。

手動調理

オーブン|

(予熱なし)

作りかた

せます。

手動調理 250℃

オーブン



(予熱なし)



材料(4個分)	
	00g)
	15g
「合びき肉3	00g
パン粉 カッ	プ%
年乳 大さ	~ ~
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
塩 小さ	- / -
しこしょう、ナツメグ 各	
トマトケチャップ、ウスターソー	ス
	適量

#### 作りかた

- **1** 容器に○を入れ レンジ 800W 約1分 30秒 加熱します。あら熱をとり、8 を加えてよく混ぜ、6等分します。
- 2 手にサラダ油 (分量外)をつけ、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、小判形にして中央をくぼませ ます。
- ❸ 角皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、②を並べて下段に入れ オーブン (2度押し) 250℃ 22~26分 焼きます。

## (ひとくちメモ)

■ スチーム | オーブン | で焼くときは、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ、焼 き時間を 25~30分 にします。

#### (ひとくちメモ)

● 冷蔵室で充分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。

## グレービーソース

角皿に残っている加熱後の野菜と肉 汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固 します。

ます。

形スープ%個をとく)を加えて煮つ め、ふきんでこし、塩、こしょうを 手動調理

オーブン

(予熱なし)

材料(4串分)

作りかた

250℃

28~32分

牛ロース肉(3cmくらいの角切り)…… 200g

玉ねぎ(くし型切り) ……… ½個

ピーマン(半分に切る) ………… 2個

生しいたけ …… 4枚

塩、こしょう …………… 各少々

●牛□ース肉は軽く塩、こしょうを

2材料を竹串に刺し、全体に塩、こ

3②を角皿にのせた焼網に並べ、

上段に入れ オーブン (2度押し) 250℃

しょうをします。

28~32分焼きます。

にんじん(ひと口大に切り加熱したもの)

なす(輪切りにして、塩水につける)

焼網

角皿 上段

給水タンク

空

手動調理

| オーブン |

(予熱なし)

材料(12串分)

作りかた

250℃

26~31分

鶏もも肉(1枚約250gのもの、ひと口大

に切る) ………2枚

長ねぎ (4~5cm長さに切る)……2本 しし唐辛子 (種を取る) ……… 12本

しょうゆ ……… カップ ½

砂糖 …… 大さじ2~3 サラダ油 ……… 大さじ1

B みりん ……… カップ¼

●合わせた®の中に®をつけ込み、

に刺しておきます。

26~31分 焼きます。

ときどき返しながら、30分~1時

間おいて、肉と野菜を交互に竹串

2 ①を角皿にのせた焼網に並べ、上

段に入れ オーブン (2度押し) 250℃

焼網

角皿 上段

給水タンク

空

32焼き魚

材料(8個分)

作りかた

入れます。

けて下味をつけます。

(分量外)をふります。

体にまぶします。

さばの切り身(3枚におろしたものを4つに切る)

·······2枚(約300g)

しょうが(すりおろしたもの) ...... 小さじ1

白ごま(粗くきざむ) ………… 適量

● 給水タンクに満水ラインまで水を

② さばは、合わせた<br />
④に15分以上つ

❸②の汁気を軽く切り、白ごまを全

母皮を上にしてオーブンシートを敷

いた角皿の中央に寄せて並べ、上段

に入れ 過熱水蒸気 32焼き魚 仕上が

り調節扇で焼き、仕上げに青のり粉

「しょうゆ …… 大さじ2

|酒…… | 大さじ1 |砂糖…… | 大さじ½

約18分

······8枚(約360g)

「しょうゆ …… 大さじ2 | 砂糖……… 大さじ2½ | 酒…… 大さじ1

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ❷あじは、合わせた◎に30分以上つ けて下味をつけます。
- ❸ペーパータオルで汁気をふきとり、 皮を上にして、オーブンシートを敷 いた角皿の中央に寄せて並べ、上段 に入れ 過熱水蒸気 32焼き魚 仕上が り調節 弱 で焼き、仕上げにごまをふ

#### (ひとくちメモ) (ひとくちメモ)

● さばは、あじに代えてもよいでしょう。● あじは、さばに代えてもよいでしょう。

ほたて貝ときのこの

ホイル焼き

手動調理

オーブン

(予熱なし)

材料(4個分)

ほたて貝 ……

作りかた

ぬります。

210℃

25~30分

大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた

生しいたけ …………4枚

しめじ(小房に分ける)……… 1パック

えのきだけ(小房に分ける) ..... 1袋

酒 …… 大さじ1½

塩、こしょう、レモン汁 ……… 各少々

● ほたて貝は塩水で洗って水気をき

**2** 25×25cmの大きさに切ったアル

ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を

3 ② に①、えび、しいたけ、しめじ、

えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、

こしょうをしてレモン汁、酒をふり、

4 アルミホイルの口を閉じて角皿に 並べ、上段に入れ オーブン (2度押し)

[210℃] [25~30分] 加熱します。

り、塩、こしょうをします。

バターを散らします。

空

オーブン 過熱水蒸気 グリル

角皿 上段

給水タング

塩鮭

仕上がり調節強

加熱時間の目安



材料(4切れ分) 生鮭の切り身(甘塩・1切れ約100gのもの)

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 盛りつけたときに上になる方を上 にしてオーブンシートを敷いた角皿 の中央に寄せて並べ、上段に入れ、 過熱水蒸気 32焼き魚 仕上がり調節 強で焼きます。

## (ひとくちメモ)

● 生鮭(1切れ約100gのもの・4切れ)に 塩をふってから焼くときは「グリル」で焼 きます。

加熱時間の目安 約23分



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ ¼) に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼きを参照し 過熱水 蒸気 32焼き魚 で焼きます。

約28分

角皿 上段 給水タンク

## 作りかた

## ぶりの照り焼き

## 焼き魚のコツ

#### ●分量は

切り身は2~4切れ(150~400g)ま で焼けます。

- 1 切れが80g以下のときは 2切れ以上で焼きます。
- ●並べかたは

角皿の中央に寄せて並べます。

●角皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。

- ●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開けて ください。
- ●手動調理のスチーム グリルで 焼くときは

給水タンクに満水ラインまで水を入れ て、スチームでリルで様子を見ながら 焼きます。

●焼きが足りなかったときは 手動調理 グリル で様子を見ながら焼き

58

59

# 揚げもの 鶏のからあげ

加熱時間の目安 約24分

## ヘルシー天ぷら (きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約21分



給水タンク



27鶏のからあげ

満水 材料(12個分) 鶏もも肉(1枚約250gのもの)…… 2枚 しょうゆ ………… 大さじ2 酒 ……… 大さじ1½

△ しょうが(すりおろしたもの) … 小さじ1½

にんにく(すりおろしたもの) … 小さじ1½ しこしょう …………… 少々 片栗粉 ……… 大さじ1½

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おきます。
- ❸ ②の汁気を充分にきってから片栗 粉をまぶします。
- 4 ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、 皮を上にして角皿にのせた焼網の中央 に寄せて並べ、上段に入れ過熱水蒸気 |27 鶏のからあげ| で加熱します。



# オート調理 オーブン

グリル



角皿 上段

|30オーブン天ぷら|

## 材料(10個分)

きす(開いたもの) ······· 4枚(約100g) かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り ……… 各2枚(約150g) 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ1強 卵(ときほぐす) ………… ½個 天かす ……… 約60g

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕きます。
- ❸ きす、野菜に小麦粉、卵、②の順 につけます。
- 4 きすは皮を上にして、それぞれ角皿 にのせた焼網の中央に寄せて並べ、上 段に入れ 過熱水蒸気 30オーブン天ぷら で加熱します。

## 鶏のからあげのコツ

### ●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

#### ●汁気は充分にきって

衣をつける前の材料の汁気は、ペーパー タオルなどでふきとってください。

## ●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を|強|にします。

- ●角皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。
- ●加熱が足りなかったときは グリルで様子を見ながら加熱します。

## オーブン天ぷらのコツ

## ●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

## ●加熱が足りなかったときは

オーブン (2度押し) 180℃ で様子 を見ながら加熱します。

## ●冷めた天ぷらのあたためは

スチームあたため 115天ぷらあたため であたためます。

## ●油は使わない


衣は天かすを使います。

## ●材料は

きすのかわりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのものを使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

## ヒレカツ



オート調理 オーブン 過熱水蒸気





焼網

角皿 上段

<b>†料(12個分)</b>
(とし肉(かたまり) 300
ī、こしょう 各少 <i>。</i>
[りパン粉(パン粉50g、オリーブ油大さじ
で作る)
( 麦粉 ( 薄力粉 ) 大さじる
](ときほぐす)11

#### 作りかた

過熱 水蒸気

29 ヒレカツ

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 豚ヒレ肉は12等分に切り、塩、こ しょうをします。
- 3 ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけます。
- 4 ③を角皿にのせた焼網の中央に寄 せて並べ、上段に入れ 過熱水蒸気 |29ヒレカツ||で加熱します。

## ヒレカツのコツ

●一度に作れる分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン (2度押し)210℃ で様子 を見ながら加熱します。


●冷めたヒレカツのあたためは スチームあたため 15天ぷらあたため であたためます。

## エビフライ

加熱時間の目安 約22分



オート調理 オーブン 過熱 水蒸気 過熱水蒸気



28エビフライ



焼網

角皿 上段

## 材料(12本分)

大正えび(またはブラックタイガー)
12属
小麦粉(薄力粉) 大さじる
卵 (ときほぐす) 1個
塩、こしょう 各少々
「煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さ
△ 1強で作る)
【パセリ(みじん切り) 少々

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。 A は合わせてお きます。
- ❸ えびに塩・こしょうをし小麦粉、 卵、∅の順につけます。
- 4 ③を角皿にのせた焼網の中央に寄 せて並べ、上段に入れ「過熱水蒸気」 28エビフライ で加熱します。

## エビフライのコツ

●一度に作れる分量は 8~16尾です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン (2度押し)210℃ で様子 を見ながら加熱します。

●冷めたエビフライのあたためは スチームあたため 15天ぷらあたため であたためます。

## 白身魚のフライ

#### 作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gのも の・4切れ)を3等分に切って、エビフ ライの作りかたと同様に加熱します。

## 煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油を 入れ、中火で煎ります。こがさない ように途中でこまめにゆすって煎り ます。



## ポークカレー



## 材料(4人分)

豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) ..... 200g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ……大1個(約200g) △ 玉ねぎ(くし形切り) ……中1個(約200g) - にんじん(乱切り) …小 1 本 (約100g)

「カレールー ……小1箱(約120g)

······ カップ 1½~2

#### 作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早く炒めて取り出し、〇を入 れて充分炒めます。
- ② 容器に®を入れて、ふたをします。 レンジ 600W 4分~5分30秒 加熱し、 よくかき混ぜてルーをとかします。
- 3 ②に①を加えてよくかき混ぜ、ふた をして レンジ 600W 6~10分 、 レンジ 200W 50~60分 リレー加熱し、 途中で1~2度かき混ぜて加熱します。

## 煮もののコツ

## ●容器は大きくて深めのものを

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

## ●材料は大きさをそろえて

材料は大きさや形を切りそろえると、 むらなくでき上がります。

#### ●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。 落としぶたは、平皿またはオーブンシ トを丸形に切って、十文字の切り目 を入れたものを使います。

リレー加熱の使いかた → P.32

## ロールキャベツ ビーフシチュー



材料 (4人分)	
丰	ヤベツ8枚(約500g)
	合びき肉
	ナツメグ、塩、こしょう
	スープ(固形スープ1個をとく)
	····· カップ1½
(B)	トマトケチャップ カップ¼
0	しょうゆ 小さじ2
	塩、こしょう 各少々
	、玉ねぎ(薄切り)… 1/4個(約50g)

#### 作りかた

- ●キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包みのみもの・デイリー 5葉・果菜 で加熱してから芯を薄く そぎとり、水気をきります。
- 2ボウルに△と芯のみじん切りを入 れてよく練り混ぜます。
- 3②を8等分して俵型にし、広げたキ ャベツにのせて包みます。
- ◆容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合 わせた®を加え、落としぶたとふた をして レンジ 600W 6~10分 、 レンジ 200W 50~60分 でリレー加 熱します。



材料 (4人分)
牛肉(シチュー用3~4cmの角切り) … 400g
塩、こしょう 各少々
小麦粉 (薄力粉) 大さじ1
じゃがいも(乱切りにして水にさらす)
大1個(約200g)
にんじん(乱切り)…中1本(約150g)
玉ねぎ(くし形切り)…中1個(約200g)
(バター ・・・・・・・・・・・・・・・・・25g 小麦粉 (薄力粉)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スープ(固形スープ1½個をとく)
カップ1½~2
トマトピューレ カップ ½
赤ワイン 大さじ3
🔘 砂糖 大さじ½
塩 小さじ½
こしょう 少々
しローリエ 3枚
サラダ油 少々
生クリーム

#### 作りかた

- 4肉は塩、こしょうをし、小麦粉 を薄くまぶします。
- ② フライパンにサラダ油を熱し、①を 表面にこげめがつくまで炒めて取り 出し、野菜を入れてよく炒めます。
- ❸ フライパンに△を入れ、茶色にな るまでよく炒め、合わせた®を加え、 泡立て器でダマができないようによ くかき混ぜ、ひと煮立ちさせます。
- 4 容器に②と③を入れてかき混ぜ、 ふたをして レンジ 600W (6~10分)、 レンジ 200W 80~90分 リレー加熱 し、途中で1~2度かき混ぜて加熱し ます。好みで生クリームをかけます。

#### (ひとくちメモ)

牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を 3~4cm角に切るとよいでしょう。

# 炒めもの

## オート調理



レンジ



9焼きそば

給水タンク

## 焼きそば

加熱時間の目安 約6分



ı	
	<b>材料(標準量)</b> (1~2人分)
ı	
	焼きそば用めん(ソース付き) 1袋
	野菜ミックス (約250gのもの) 1袋
	豚薄切り肉 (ひと口大に切る) 50g
	塩、こしょう 各少々
п	

#### 作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをします。
- ② のみもの・デイリー 9焼きそば で加熱し、 かき混ぜます。

## 焼きそばのコツ

#### ●分量は

表示の分量です。この分量以外はオー ト調理できません。

#### ●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を 使います。

#### ●軽くラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

#### ●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加熱 します。

# ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切り炒め

加熱時間の目安 約6分



<b>材料(標準量)</b> (2~3人分)
ゴーヤー(にがうり)…1本(約200g)
赤ピーマン(種を取り、タテに細切り)
······½個(約50g)
豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
木綿豆腐½丁
卵1個
しょうゆ小さじ1
塩 小さじ/2
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ 1

#### 作りかた

● ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 軽く塩をふり (分量外)、しんなりす るまでしばらく置いた後、もみ洗い し、水気をきっておきます。

↓ 片栗粉 …………… 小さじ ½

- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 800W 約1分40秒 加 熱し、ふきんなどで水気をふき取り、 水きりしておきます。
- ❸卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかき混ぜ、レンジ 500W 40秒 ~1分加熱し、いり卵にしておきま
- 4深めの皿に①と手でくずした②、 赤ピーマン、豚肉、合わせたAを入 れて軽く混ぜ、ラップをします。
- 6 のみもの・デイリー 9焼きそばで 加熱し、最後に③を加えてかき混ぜ ます。

# (チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分



<b>材料(標準量)</b> (2~3人分)
牛もも肉(細切り)150g
○ ピーマン(種を取り、タテに細切り)· 4個 ゆでたけのこ(細切り)····· 50g
し ゆでたけのこ(細切り) ······· 50g
「しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
酒 ······· 大さじ1
砂   砂糖 小さじ1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1
└片栗粉 小さじ1

#### 作りかた

- ◆ 牛もも肉に軽く塩、こしょうをし、 片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしておきます。
- ② 深めの皿に①と△、合わせた◎を 入れて軽く混ぜ、ラップをします。
- 3 のみもの・デイリー 9焼きそば で加熱し、 かき混ぜます。

#### (ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水きりしてお くとよいでしょう。

## 市販の合わせ調味料 も使えます。







手作りの調味料の代わりに、市販の 中華合わせ調味料を使うと、より簡 単に炒めものが出来ます。

●掲載している食品のパッケージ イラストは参考例です。

め

角皿 下段

スチーム

オーブン



	材料(4人分)
ı	卵2個(約100mL)
ı	「だし汁 350~400mL
ı	○ しょうゆ、塩 ··········各小さじ½ みりん ··················· 小さじ1
ı	しみりん 小さじ1
ı	鶏肉(そぎ切り) 約40g
ı	酒 少々
ı	えび(殻つき)小4尾(約40g)
ı	かまぼこ(薄切り) 8枚
ı	干ししいたけ(もどして石づきを取り、
ı	そぎ切り) 2枚(8切れ)
ı	ゆでぎんなん8個
ı	三つ葉適量

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ボウルに卵を割り入れてよくとき ほぐし、△を加えて混ぜ、裏ごしし ます。
- 3 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ◆ 容器に③を入れてラップまたはふ たをして|レンジ|200W||2~3分|加熱し
- 6 茶わん蒸し容器に三つ葉以外の具 を盛り込み、②を4等分してそそぎ入 れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをします。
- ⑥ペーパータオルを2枚重ねにして、 水でぬらし、軽くしぼってから角皿 に敷き、その上に⑤を茶わん蒸しの 置きかたの図を参照して並べ下段に 入れ「スチーム調理」「18茶わん蒸し」で加熱し、 加熱後、加熱室から出して三つ葉をの せ、ふたをして約5分ほど蒸らしま

## 手作り豆腐

#### 仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約39分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
のもの) ······ 500mL
にがり 30~40mL
あん
「 だし汁 カップ <i>½</i>
<b>みりん 小さじ½</b>
しょうゆ 小さじ1
塩少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く) … 小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜます。
- ❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して注 ぎ入れ、共ぶたをします。
- 母ペーパータオルを2枚重ねにして、 水でぬらし、軽くしぼってから角皿 に敷き、その上に③を茶わん蒸しの 置きかたの図を参照して並べ、下段 に入れ スチーム調理 18茶わん蒸し 仕上が り調節。弱で加熱します。
- **⑤**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつけます。
- **6** ④に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせます。

#### (ひとくちメモ)

- できあがりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

## 茶わん蒸しのコツ

## ●一度に作れる分量は

4個です。

#### ●容器は

直径が8cmくらいのふたつきのもので ふたを含めた重量が約200g前後のも のが適してます。


## ●加熱する前の温度は

20~25℃にします。 低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは弱にします。

## ●卵液は器の七分目くらいまで

#### ●容器の置きかたは

容器のすべり止めのために、水でぬ らし軽くしぼったペーパータオル を角皿に敷き、その上に並べます。



## ●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、お手入れ2脱臭 使用後で、加熱室が熱いと上手に 仕上がりません。

## ●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて出し てください。

## ●加熱が足りなかったときは

レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。

## 中華まんのあたため

加熱時間の目安 12中華まん(冷蔵)100gで約3分 13中華まん(冷凍) 100gで約5分




## オート調理 スチーム スチームあたため レンジ 給水タンク 2中華まん(冷蔵) 13中華まん(冷凍) 満水

中華まん ……(約1個・100gのもの)

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② 中華まんは図のように皿にのせて、 テーブルプレートの中央に置きます。
- 3 スチームあたため 12中華まん(冷蔵) で分量をセットして加熱します。 (冷凍中華まんはサッと水にくぐらせ てから図のように皿にのせてスチー ムあたため ||13中華まん(冷凍)| で分 量をセットして加熱します。)



## 中華まんのあたためのコツ

## ● 一度にあたためられる分量は 1個(約100g)~4個(約400g) まで 個数をセットして加熱します。

## ● 大きさ、重さによって仕上が り調節を使い分ける。

1 個当り80~90gのものは やや弱 ~ 弱で、110~150gのものは やや強 ~ 強にしてあたためられます。

#### ●冷凍の肉まんは

食品メーカーや保存状態、形状によっ てうまく加熱されない場合があります。 仕上がり調節を上手に使い分けます。 加熱後、あたたまりかたにむらがみら れたときは、ラップなどをかぶせ、し ばらくおきます。

します。

陶磁器などの皿を使ってあたため

## ●底に紙がついているものはそのままで 紙がないものは、皿にオーブンシー トを敷いてその上にのせて加熱し

# 手動調理 スチーム レンジ で様子を

## 見ながらあたためます。

かんたん肉まんを参照します。

## かんたん肉まん





## 材料(6個分)

かんたんパンの生地

(材料·作りかた → P.80 )·····1 回分 冷凍シューマイ (室温にもどしておく) …… 6個

## 作りかた

(ひとくちメモ)

かえてもよいでしょう。

- かんたんパン 作りかた ①~⑧を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをし、6個(1個約45g)に切り分け て丸めます。
- 2 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしつかり止めます。
- 3 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ラップをします。
- 4 テーブルプレートの中央に置き レンジ 200W 5~6分 加熱します。 加熱後はすぐにラップをはずし、残 りも同様に加熱します。

まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。

シューマイを冷凍のミートボールなどに

●あんまんは 仕上がり調節やや弱または弱に

## ●おおいはしない

ラップなどのおおいはしません。

## ●分量(個数)にあった大きさの皿 にのせて

## ●加熱が足りなかったときは

●手作りの中華まんは

# ごはんもの ごはん(炊飯)



## 600W 約10分 200W 20~25分 給水タンク レンジ (リレー加熱)

## 材料(4人分)

·····カップ2(320g) 水 ······ 440~480mL

#### 作りかた

- ♠ 米は洗い、ざるにあげて水気をき り容器に入れ、分量の水を加えてふた をして、約1時間つけて吸水させます。
- ② レンジ 600W 約10分、レンジ 200W 20~25分リレー加熱してかき混ぜ、 ふきんとふたをして蒸らします。

## おかゆ(白がゆ)



手動調理	
(注意) 600W 約10分 200W 30~35分 (リレー加熱)	給水タンク
材料(4人分)	

材料(4人分)
米カップ½(80g)
水 ······ 500~600mL
塩 少々

## 作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気をき り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させます。
- **2** レンジ 600W 約10分、レンジ 200W 30~35分リレー加熱し、塩を加えます。

## 赤 飯(おこわ)



手動調理	
レンジ (発献) 600W 約15分 レンジ	給水タンク
材料(4人分)	_

材料(4人分)
もち米カップ2(320g)
ゆでささげ(乾燥豆約40g) ····· 約80g
ささげのゆで汁 280~320mL
- ごま塩 少々

## 作りかた

- **●** もち米は洗い、ざるにあげて水気 をきり、容器に入れて分量の水を加 え、約1時間つけて吸水させます。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 セットし てスタートし、残り時間4~5分でか き混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添えます。

#### (ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

#### **ごはん、おかゆのコツ** (リレー加熱の使いかたは → P.32)

## ●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

## ●米は吸水させる

約 13 分

ごはんのとき、炊く前に分量の水に1時 間ほどつけ、充分吸水させます。

## ●ごはんの水の量と加熱時間

●ごはんの水の量と	:加熱時間	(1mL=1cc)
米の量	水の量	レンジ 600W (リレー加熱) レンジ 200W
カップ1(160g)	240~260mL	約 6 分 → ▶ 約 15 分

640~700mL

#### ●おかゆの水の量と加熱時間

カップ3(480g)

(1mL=1cc)

➤ 約30分

米の量	水の量	レンジ 600W (リレー加熱) レンジ 200V	V
カップ ¼(40g)	300mL	約6分 ── 約30分	

## 赤飯のコツ

#### ●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 充分吸水させます。

#### ●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の%くらいです。

#### ●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

水の量	加熱時間 レンジ 600W
160~	約10分
180mL	על טויפיא
460~	18~20分
480mL	167~20万
	160~ 180mL 460~

# 朝食メニュー ベーコンエッグ いり卵





給水タンク

#### 作りかた

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、 卵黄膜を竹串で2~3か所つき刺し て穴を開け、ベーコンを散らします。 ラップまたはふたをして|レンジ|200W| 2~3分 加熱します。

#### (ひとくちメモ)

● 器はココット型が最適ですが、ない場 合は、深めの小さな器にラップまたはふ たをして使ってください。

卵を レンジ 800W 、レンジ 600W 、

る。レンジ 200W で加熱する。

レンジ 500W で加熱すると破裂す

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す

ると破裂しますので、他の材料と組み

合わせて加熱してください。また、加

熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな

● レンジ 200W でも、加熱しすぎると

破裂することがあります。

いでください。






71-	1個 
作りかた	

- 耐熱コップに卵を割り入れ、◎を加 えて箸でよくかき混ぜます。
- ② レンジ |500W | 40秒~1分 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くかき 混ぜ、再び加熱します。





材料(丼1個分)
ごはん 200g
キャベツのせん切り 40g
揚げたコロッケ(1個約60g) 2個

#### 作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ を広げ、コロッケをのせます。
- 3 スチーム レンジ 4~5分 で加熱 し、好みのソース(分量外)をかけます。 (ひとくちメモ)
- 80~100gのコロッケのときは半分に 切ります。

## ウィンナーソーセージ のベーコン巻き





## 材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g) ウインナーソーセージ …6本(約100g)

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べレンジ 800W 1分40秒~2分40秒 加熱します。

#### (ひとくちメモ)

ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。

## たらこ





## たらこ ………1 腹 (70~80g)

#### 作りかた

- ♠ たらこは軽くラップで包み、テー ブルプレートに置きます。
- ② レンジ 200W 2~3分 セットし、 途中上下を返して加熱します。

#### (ひとくちメモ)

身がはじけず、きれいに仕上がります。